

**Håll hällen i bästa möjliga skick**

Håll din häll ren och välfungerande genom att avlägsna rester med nya blad till skrapan.

Electrolux No-scratch blad för skrapa till keramik- och induktionshällar. Enkla att byta och effektiva för att skrapa bort fastbrända matrester eller spill. Innehåller 10st blad.

Tekniska specifikationer

Typ av tillbehör	Blades for Scraper
Typ	Utensils and Kitchenware
Höjd, mm	45
Bredd, mm	25
Djup, mm	13
Innehåll	10 st
Produktnummer (PNC)	902 979 540
EAN-kod	7321423231196
partCode	9029795409